



## Montageanleitung NP6 für LED-Blitzleuchte oder Warnbalken auf das Dach

1. Dachverkleidung linke Seite abbauen



2. Dreiadriges Kabel in linke A-Säule innen von unten innen (hinter Motorhauben-Verriegelung) zum bestehenden Kabelbaum bis ins Dach durchschieben.



3. Kabel im Querrahmen bis Mitte Dach verlegen.



4. Dichtung von Blitzleuchte als Schablone mittig auf das Dach auflegen.  
3x Loch bohren Durchmesser 4,5 mm  
1x Loch bohren Durchmesser 8 mm Mitte Schablone (Kabeldurchführungen)  
LED-Blitzleuchte von innen mit 3 Schrauben (4,2x19) verschrauben.
5. Kabel in 4-adrigen Stecker einpinnen.

Leuchte: 1 = weiß (-31)  
2 = violett (Umschaltstrom)  
3 = rot (+15)  
4 = grün/gelb (58 Schlußlicht)

Kabel: 1 = weiß (-31)  
2 = braun (Umschaltstrom)  
3 = schwarz (+15)  
4 = gelb ( Schlußlicht)



6. In Ablage Armaturen Brett links unten Loch bohren Durchmesser 13 mm.



Kabel durchführen und an Schalter bzw Taster anschließen.



Halter in Ablage verschrauben



7. Versorgungsspannung rotes Kabel mit Sicherung 10A an KL 30 (Dauerplus z.B. Hupensicherung) im Sicherungskasten anstecken. Weißes Kabel an Klemme 31 (Masse) verschrauben.

### Teileauflistung:

Blitzleuchte, Stecker 3-polig, Kabeldurchführung 6/8x1, 3x 4,2x19  
Blechschraben, 2x 4,2x16 Blechschraben, 1x Einschneideverbinder, Schalter,  
Taster, Halblech, Kabelbaum

### Notizen:

---

---

---

---